



Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa

Mechaniczny programator czasowy do zastosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Unikać kontaktu z wilgocią.

Przed użyciem programatora należy sprawdzić jego stan techniczny – zabronione jest użytkowanie urządzenia w którychkolwiek części jest uszkodzona.

Przed podłączeniem urządzenia bądź przedłużacza elektrycznego do programatora, należy sprawdzić maksymalny sumaryczny pobór prądu w watach (W) urządzeń, które chcemy jednocześnie podłączyć do programatora. Moc podłączanych urządzeń musi być dopasowana do mocy określonej na programatorze – wartość ta nie może przekraczać wartości znamionowej programatora.

- Programowanie urządzenia obsługujemy wyłącznie suchymi dłońmi i tylko na urządzeniu odłączonym od zasilania.
- Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z programatorem.
- Nie należy dopuszczać do przegrzewania programatora.
- Nie należy przykrywać programatora żadnymi przedmiotami.



Aby zaprogramować pracę podłączonego urządzenia, należy wcisnąć odpowiedni pin zgodnie z czasem, w jakim urządzenie ma być uruchomione. Każdy pin odpowiada 15 minutom i jest to najmniejsza jednostka jaką można ustawić.

Należy obrócić pokrętko programatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż strzałka będzie skierowana w stronę aktualnej godziny. Następnie należy ustawić przełącznik na obudowie programatora w tryb pracy automatycznej (☉).

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego, jeśli przy aktualnej godzinie są wciśnięte piny, zaświeci się czerwona dioda sygnalizująca dostarczanie energii elektrycznej do podłączonego do programatora urządzenia.

Abu uruchomić podłączone do programatora urządzenie bez względu na ustawienie pinów, należy zmienić położenie przełącznika na obudowie na tryb stałe włączony (☐).

☐ — STAŁE WŁĄCZONY, BEZ WZGLĘDU NA USTAWIENIA PINÓW

☉ — WŁĄCZONY WEDŁUG USTAWIEŃ PINÓW

Zabrania się usuwania i / lub jakiegokolwiek ingerencji w jakiejkolwiek części składowe programatora, w tym włączników, bolców uziemiających oraz przede wszystkim pinów programujących pracę urządzenia.

UWAGA! Niewłaściwe używanie programatora mechanicznego może doprowadzić do wywołania ognia lub nawet śmierci poprzez porażenie prądem. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody wynikłe z niewłaściwego używania urządzenia bądź ingerencji w jego budowę.



Zgodnie z przepisami ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym z dnia 29 lipca 2005, zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Gdy produkt nie nadaje się już do dalszego użytku, należy zostawić go w jednym ze specjalnych punktów zajmujących się zbiórką zużytych produktów w wybranych miejscach na terenie kraju.

Producent:

„Lider-Hurt” Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa, ul. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice
(zgodnie z zał. 1, roz. R1, art. R1, 768/2008/WE)



User manual and safety rules

Mechanical timer for indoor use only. Avoid contact with moisture.

Before using the timer, check its technical condition - it is forbidden to use the device in which any part is damaged.

Before connecting a device or electrical extension cord to the timer, check the maximum total current consumption in watts (W) of the devices that you want to connect to the timer at the same time. The power of the connected devices must be adjusted to the power specified on the timer - this value cannot exceed the rated value of the timer.

- Programming the device is handled only with dry hands and only on the device disconnected from the power supply.
- Keep pets away from the timer.
- Do not allow the timer to overheat.
- Do not cover the timer with any objects.
- First, connect the device to the timer and then the timer to the power socket.



To program the operation of the connected device, press the appropriate pin in accordance with the time in which the device is to be started. Each pin corresponds to 15 minutes and is the smallest unit that can be set.

Turn the timer selector knob clockwise until the arrow points to the current time. Then, set the switch on the timer housing to automatic mode (☉).

After connecting the device to the power socket, if the pins are pressed at the current time, the red diode will light up, indicating the supply of electricity to the device connected to the timer.

In order to start the device connected to the timer, regardless of the pin setting, change the position of the switch on the housing to the permanently on mode (|).

| — ALWAYS ON, REGARDLESS OF PIN SETTINGS

☉ — ENABLED BY PIN SETTINGS

It is forbidden to remove and / or interfere in any way with any components of the timer, including switches, grounding pins and, above all, pins programming the operation of the device.

ATTENTION! Improper use of the mechanical timer can cause fire or even death by electrocution. Please read the instruction manual before use. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper use of the device or interference in its construction.



Pursuant to the provisions of the Act on waste electrical equipment of July 29, 2005, it is forbidden to place waste equipment marked with the symbol of a crossed-out waste container together with other waste. When the product is no longer suitable for further use, it should be left at one of the special collection points for used products in selected places throughout the country.

Manufacturer:

„Lider-Hurt“ Bogdan Maciąg Spółka Komandytowa, st. Ostrowiecka 128, 27-200 Starachowice
(according to the attachment 1, chapter R1, article R1, 768/2008/WE)